



Lufta en Hydropress

- Stäng av strömmen till pumpen.
- Öppna en kran någonstans och låt den stå öppen.
- När vattnet slutat rinna, kontrollera lufttrycket med hjälp av en lufttrycksmätare (som när man kollar lufttryck i däck). Det ska vara 90 procent av tillslagstrycket (det tryck där pumpen startar igen).
- Ca 1,8 bar (kg) brukar vara gångbart om man ej vill räkna.
- Avviker trycket för mycket, pumpa i luft med hjälp av en kompressor eller en manuell pump, tills lämpligt lufttryck erhållits enligt punkt ovan. Vid manuell pumpning kan det ta en bra stund att komma dit.
- Stäng kranen som stod öppen och starta pumpen igen.

Vid frågor eller osäkerhet, kontakta K-B Rör AB.

COMFORT



**Auktoriserad
VVS-installatör**



Din lokala totalleverantör inom energi, VVS och badrum i Ale och Kungälv

Miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001 • Besök oss i butiken på Lunnavägen 6 i Alafors

0303-74 20 20 • kbror.se • info@kbror.se